



Tough Tracker

Manuel d'utilisation V1.0
Juillet 2018


Sommaire

1	Icones et Codes Couleur	3
2	Présentation de la Solution	6
2.1	Description	6
2.2	Support	6
2.3	Documentation	6
3	Se connecter à l'Application	7
3.1	Accès Web	7
3.2	Authentification	7
4	Structure de l'Application	8
4.1	Aspect Général	8
4.2	Menus	9
4.3	Icones / Raccourcis	13
4.4	Fonctionnalités	15
4.4.1	Présentation des fonctionnalités	15
5	Connexion à L'UI Tough Tracker	16
5.1	Screenshot	16
6	Voir un Actif sur la carte / Ecran Cartographique	17
6.1	Screenshot	17
6.2	Description des champs, contenu	17
7	Paramètres / Réglage Ecran Principal	19
7.1	Screenshot	19
7.2	Description des champs, contenu	19
8	Détails	20
8.1	Détails	20
9	Historique / Déplacement des Actifs	22
9.1	Historique	22
10	Réglage des Alertes / Ecran des Alertes	25
10.1	Screenshots	25
10.2	Description des Actions	26
11	Contacts et Notifications	27
11.1	Screenshots	27
11.2	Description des Actions	28
12	Aperçu Rapide	29

1 ICONES ET CODES COULEUR

Cette section décrit les icônes utilisées dans l'application web et dans l'interface utilisateur (UI).

	Icones Géo-Fencing panneau latéral
	Franchissement de limite
	Géo-Fencing activé
	Géo-Fencing suspendu
	Géo-Fencing désactivé

	Icones de Géo-Fencing apparaissant en survol des icônes d'actifs sur la carte
	Icone de franchissement de limite apparaissant en survol de l'icône de l'actif sur la carte.
	Icone de Géo-Fencing activé apparaissant en survol de l'icône de l'actif sur la carte.
	Icone de Géo-Fencing suspendu apparaissant en survol de l'icône de l'actif sur la carte.

	Icones panneau latéral
	Position
	Détails de rafraîchissement
	Attributs de l'actif
	Historique
	Paramétrage d'alerte
	Contacts et Notifications

	Icones d'Actifs sur la Carte
	Icone d'Actif sur la carte
	Icone d'Actif survolé sur la carte
	Icone signalant un Actif en franchissement de limite sur la carte

	Icône signalant le Géo-Fencing désactivé pour un Actif
	Etat de la batterie - Charge < 20%
	Etat de la batterie - Charge 100%

	Autres Icones
	Logo Tough Tracker
	Recherche
	Etat de la batterie - Charge 100%
	Etat de la batterie - Charge < 20%
	Saisie de texte
	Notification d'alarme
	Dernier rafraîchissement de position
	Information à jour

2 PRESENTATION DE LA SOLUTION

2.1 DESCRIPTION

Tough Tracker est une technologie de tracking d'actifs extrêmement robuste avec un design à solidité industrielle breveté à l'effet très dissuasif. TT vous permet de garder la trace de vos actifs sur un tableau de bord simple, recevoir des alertes SMS ou email pour vous notifier du déplacement ou du vol d'un actif. Tough Tracker dispose d'un dispositif anti-effraction qui déclenche une notification d'alerte dans le cas où l'on tenterait de l'enlever. Tough Tracker peut être facilement installé sur la plupart des actifs d'entreprise.

2.2 SUPPORT

Si vous souhaitez obtenir du support sur la Solution Tough Tracker, rendez-vous sur le site support:

<https://support.toughtracker.com/>

Notre équipe support prendra contact avec vous dans les 24h

En cas d'urgence, appelez le

Tel: 02 35 76 47 06

Pour un meilleur suivi, veuillez préciser le numéro de ticket qui vous a été communiqué au moment de la déclaration de votre problème.

2.3 DOCUMENTATION

Pour plus d'informations sur Tough Tracker, Spécifications Techniques et Guide d'Installation, veuillez consulter les documents inclus dans la boîte produit:

- Spécifications Techniques Tough Tracker
- Guide d'Installation Tough Tracker

3 SE CONNECTER A L'APPLICATION

3.1 ACCES WEB

Pour se connecter à l'Interface Utilisateur, veuillez utiliser le lien suivant :

<http://52.30.36.6/>

3.2 AUTHENTIFICATION

Pour se connecter à l'application Web, vous recevrez un nom d'utilisateur et un mot de passe de votre distributeur, assurez-vous que vous avez fourni votre nom complet, adresse E-mail, numéro de mobile, de façon à recevoir vos coordonnées de connexion.

Une fois reçus vos identifiants, rendez-vous sur l'URL: <http://52.30.36.6/> pour vous connecter.


Ecran de connexion



4 STRUCTURE DE L'APPLICATION

4.1 ASPECT GENERAL

Une fois connecté, vous arrivez sur la page principale. La liste des Actifs se situe sur la gauche de la page et leur localisation est affichée sur la carte.




Choisissez un Actif dans la liste de gauche ou sur la carte pour afficher la fenêtre des attributs. Cette page vous permet d'effectuer toutes sortes d'actions de paramétrage sur tous les actifs que vous gérez.



Les Actifs sont ajoutés à votre compte par votre distributeur Tough Tracker. Par conséquent, vous ne pourrez les voir que lorsque ils auront été configurés dans le système. Cependant, il est de votre responsabilité de gérer les paramètres et attributs, et d'effectuer les changements désirés.

4.2 MENUS

Lorsque vous êtes connecté sur la page principale, choisissez un asset dans la liste pour afficher le **l'écran des fonctionnalités principales** :




Ecran des fonctionnalités principales :


	Attributs de l'actif
	Historique
	Paramétrage d'alerte
	Contacts et Notifications



Attributs – Vous pouvez modifier le nom de l'Actif et ajouter une image à son profil.




Historique – Vous pouvez consulter la date et l'heure du dernier rafraîchissement, le type d'événement et la localisation de votre Actif.






Paramétrages d'Alerte - Vous pouvez paramétrer les réglages de Notification d'Alertes, la fréquence de reporting, localisation et statut.




Contacts et Notifications - Vous pouvez modifier les coordonnées de contact et paramétrer les réglages de Notification.






Recherche - Vous pouvez effectuer des recherches parmi vos Actifs.




Alertes - Vous pouvez consulter les notifications d'Alertes et visualiser le lieu de l'événement sur la carte.






Rapports - Vous pouvez exporter un fichier Excel (CSV) avec les informations sur vos Actifs incluant le Nom, Dernier Rafraîchissement, Statut Géo-Fencing & Localisation.



4.3 ICONES / RACCOURCIS

Icones de la barre latérale : Les icones de barre latérale se situent dans la liste des Actifs, sur la partie gauche de l'écran.
Lorsque vous êtes connecté, cliquez sur n'importe quel marqueur de position sur la carte.



Cliquer sur le marqueur d'Actif active le Menu de Paramétrage de la Barre Latérale.



Dans le Menu de Paramétrage de la Barre Latérale, vous pouvez effectuer les changements de paramétrage et trouver les informations sur les Actifs, Dernier Rafraîchissement, Coordonnées, Historique des Actifs, Réglages d'Alerte, Contacts et Notifications.



	Position – Icône donnant les indications sur votre Actif à n'importe quel moment avec une adresse précise.
	Rafraîchissement – Horodatage de la dernière remontée d'information depuis l'Actif.
	Attributs – Vous pouvez donner un nom à votre Actif et lui attribuer une image
	Historique – Visualisation de l'historique des déplacements
	Paramétrage d'alerte – Réglage de l'heure de rafraîchissement
	Contacts et Notifications – Créez de nouveaux contacts et paramétrez des notifications d'événements tels que franchissement de limites, vandalisme, haute température ou batterie basse.

4.4 FONCTIONNALITES

4.4.1 PRESENTATION DES FONCTIONNALITES

- Connexion à L'UI Tough Tracker
- Visualiser l'Actif sur la carte
- Réglages Ecran Principal
- Détails – Paramétrer le nom de l'Actif et uploader une image
- Historique – Consulter l'Historique des déplacements de l'Actif
- Réglages d'Alerte – Paramétrer les Alertes
- Contacts et Notifications – Paramétrer les Contacts et les Notifications
- Recherche – Effectuer une recherche parmi les Actifs
- Alertes – Consulter la liste des notifications d'Alertes
- Fichiers Export – Télécharger une liste d'Actifs en fichier CSV

5 CONNEXION A L'UI TOUGH TRACKER

Connexion à l'UI de Tough Tracker en utilisant l'URL <http://52.30.36.6/#/login>
Pour accéder à la page principale.

5.1 SCREENSHOT

Login Page




Utilisez votre identifiant et mot de passe fourni par votre distributeur pour vous connecter.

6 VOIR UN ACTIF SUR LA CARTE / ECRAN CARTOGRAPHIQUE

Une fois connecté, Vous pouvez voir la position de tous vos Actifs sur la page principale de l'Application Tough Tracker.

6.1 SCREENSHOT



6.2 DESCRIPTION DES CHAMPS, CONTENU

Dans le coin supérieur droit vous pouvez accéder à l'image du profil, la gestion des options et la déconnexion

Dans le panneau de gauche, vous pouvez voir la liste des Actifs sur la carte avec leur position

Niveau de batterie

Statut de Géo-Fencing : Activé, Désactivé ou Suspendu

La barre noire à gauche permet un accès rapide à la recherche, notifications d'alertes, et vous donne accès à l'export de la liste des Actifs au format CSV/Excel.

Sur la page, vous pouvez accéder aux paramètres de chaque Actif en cliquant sur l'icône sur la carte.

Description des actions


Choisissez un marqueur de position sur la carte pour avoir une vue d'ensemble des attributs de cet Actif.



7 PARAMETRES / REGLAGE ECRAN PRINCIPAL

Sur cet écran vous trouvez une liste de réglages : Attributs des Actifs, Historique des Actifs, Réglage des Alertes, Contacts et Notifications.

7.1 SCREENSHOT



7.2 DESCRIPTION DES CHAMPS, CONTENU


La page de paramètres Ecran Principal vous permet d'effectuer les actions telles que :

- Visualiser la position d'un Actif (Adresse)
- Dernière date de rafraîchissement
- Niveau de batterie
- Statut de Géo-Fencing - Activé/Désactivé/Suspendu
- Fiche d'identité d'un Actif - entrer le nom et télécharger une image de profil
- Historique d'un Actif - Voir l'historique des déplacements
- Réglage d'Alerte - Créer une Alerte
- Contacts et Notifications - Créer un contact, des notifications de franchissement de Géo-Fencing, Tentatives de vandalisme, notification Batterie Basse


8 DETAILS

8.1 DETAILS


Choisissez Details pour renommer ou affecter une image à votre Actif.



Saisir le nom de l'Actif dans le champ et cliquer sur « Enregistrer»



Cliquer sur « Télécharger une Image depuis un fichier » pour télécharger une image de profil ou cliquer sur « Enregistrer »




9 HISTORIQUE / DEPLACEMENT DES ACTIFS


Cet écran présente l'Histoire des Déplacements de vos Actifs

9.1 HISTORIQUE


Cliquer sur Historique puis choisir la période pour laquelle vous souhaitez obtenir l'historique des déplacements.




Sélectionner une **Date de Départ**




Sélectionner une **Date de Fin**



Puis cliquer sur **Rechercher**



Affichage de l'Historique des Mouvements



Description des actions

- Aller dans **Historique**
- Choisir une **date de début** de période
- Choisir une **date de fin** de période
- Cliquer sur **Rechercher**
- Afficher les déplacements.


10 REGLAGE DES ALERTES / ECRAN DES ALERTES

Vous pouvez régler l'heure de rafraîchissement de votre Actif ou modifier la fréquence de rafraîchissement pour le cas où votre Actif serait volé.


Veillez noter que la fréquence est inversement proportionnelle à la durée de la batterie.

10.1 SCREENSHOTS

Choisir les **Minutes**



Choisir les **Heures**



10.2 DESCRIPTION DES ACTIONS


- Aller dans Réglage des Alertes
- Sélectionner les Minutes
- Sélectionner les Heures

11 CONTACTS ET NOTIFICATIONS


C'est dans Contacts et Notifications que vous allez pouvoir entrer les coordonnées des destinataires des alertes de franchissement de Geo-Fencing, de Vandalisme ou de Batterie Basse.

11.1 SCREENSHOTS


Aller dans Contacts et Notifications



Saisir les champs : Prénom, Nom, Numéro de Portable, Adresse E-mail, choisir le type de Notification (Franchissement Geo-Fencing, Vandalisme, Batterie Basse).



Choisir **Enregistrer**




11.2 DESCRIPTION DES ACTIONS

- Aller dans Contacts et Notifications
- Remplir les Coordonnées – Prénom, Nom, Téléphone Portable, Adresse E-mail
- Choisir la notification – Franchissement Géo-Fencing, Vandalisme, Batterie Basse
- Enregistrer

Exemple de fichier Excel

Asset Name	Last Check-In	Geofence Status	Location
TT Board 4	2016-09-15T12:24:31Z	Not Set	106 Weston St, Kipling Estate, London SE1, UK
Vegas TT (Convention Ce	2016-09-15T12:24:00Z	Pending	Las Vegas Convention Center, Las Vegas, NV 89109, USA
Vegas TT Board 3	2016-09-15T12:21:41Z	Pending	3600-3618 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109, USA
Vegas Tough Tracker (Ho	2016-09-15T11:45:00Z	Not Set	Las Vegas, NV 89109, USA
TT 00001 (PP)	2016-09-15T08:34:18Z	Not Set	106 Weston St, London SE1, UK
TT 00002 (PP)	2016-09-15T05:20:04Z	Not Set	No Last Co-ordinates Available
TT Board 10	2016-09-09T14:55:36Z	Pending	106 Weston St, London SE1 3QB, UK
TTDevice	2016-08-23T21:45:49Z	Not Set	28 Leathermarket St, London SE1 3ZA, UK
TT Device 1	2016-08-23T21:39:40Z	Pending	28 Leathermarket St, London SE1 3ZA, UK
TTDevice6	Not Set	Not Set	No Last Co-ordinates Available
device	Not Set	Not Set	No Last Co-ordinates Available
TestTT	Not Set	Not Set	No Last Co-ordinates Available
TestTT	Not Set	Not Set	No Last Co-ordinates Available

Choisir l'icône « Notifications d'Alertes » pour voir la liste des Alertes



Fin de Document



51 rue de la république
76250 Déville-Lès-Rouen
info@bigvista.fr
02 35 76 47 06